教えてRI子ちゃん…これだけ知れば、お仕事サクッと効率化。





もくじ

こんなメリットが・・・	機能名	頁
1.受信ファクスとコピーの混在を防ぐ	●排紙先トレイ変更	P1
2.受信する回線に応じて排紙先を分ける	●回線別排紙先設定	P3
3.ファクスをペーパーレスで受信する	●受信モード変更	P5
	●受信文書を確認する(本体編)	Ρ7
	●受信文書を確認する(ブラウザ編)	P9
4.受信文書をフォルダーで確認する	●メモリー転送(フォルダー)	P11
5.受信文書をメールで確認する	●メモリー転送(E-Mail)	P13
6.相手によって転送先を変える	●相手先別メモリー転送	P15
7.夜間や休日、無人オフィスの放置ファクスを軽減する	●出力切替タイマー	P17





プリントのそれぞれの排紙先を指定することで、仕分けができます。 3機能の分離が可能になり出力物の紛失を防ぎます。

※この機能を利用するには、MPC/2504/3004/3504/4504/5504/6004 オプションのインナー1ビントレイ(BN3120) (SPFモデル標準搭載)





ファクス受信の基本の「き」

2.受信する回線に応じて排紙先を分ける

ファクス受信文書は回線ごとに別の排紙トレイを指定できます



MPCシリーズ



あ!ファクスが届いてる。



C課長、それは総務部宛てのファクスですよ。



なんだ・・・。そっちのファクスか。総務部と経理部で一緒に使ってる と紛らわしいな。ちゃんと仕分けといてよ。



・・・・・・・。スミマセン。 (はじめから排紙トレイを分けられたら便利なのになぁ。)

ここに注目!

受信回線ごとに排紙トレイが分けられます!

※この機能を利用するには、オプションの増設G3ユニットまたはG4ユニット 及びフィニッシャー or サイドトレイのOPが必要です。





『回線1』で送られてくる『総務部』宛てのファクスはフィニッシャーのトレイに、 『回線2』で送られてくる『経理部』宛てのファクスは本体内部のインナー1ビントレイに、 といった仕分けができるんです。 こうしておけばわざわざ仕分けする必要がないんですよ!





3.ファクスをペーパーレスで受信する

受信のためにかかる紙・トナーコストを削減します



MPCシリーズ









確認して棄ててしまうものも多いから、もったいないですね。



メールで送ってくれたらムダがないけど、取引先に頼むわけにも いかないし・・・



ではファクスをペーパーレスで受信しませんか? メールみたいにパソコンで確認できるんですよ。

ここに注目!

ファクス受信文書は紙出力せず、imagio内のメモリーに 蓄積され、本体または自席のパソコンから確認できます。

※この機能を利用するには、オプションのプリンター・スキャナーユニットが必要です。



●受信モード変更

《ペーパーレス受信の環境をつくる手順》

①本体(imagio)の受信モードを"ハードディスク蓄積"にします ②パソコンからWebブラウザを使って蓄積文書を閲覧します

ごう 受信モードを	"蓄積"にしましょう
<mark>設定方法</mark> ①【初期設定/カウンター】ボタンを押します。 ②【本体初期設定】ボタンを押します。	③【ファクス初期設定】タブ
	スキャナー ・ ・ ・
④【受信設定】タブ→【受信文書設定】 の順に押します	⑤【蓄積】ボタンを押します ⑥【する】→【設定】の順に押します
● アクス初期設定 終 了 ● 単本設定 予約予取の 設定 送信設定 導入設定 ● 単本設定 予約予取の 設定 送信設定 導入設定 ● 受信之事を切り替え 動数定 9MP受信ファイル配信設定 しない ● 受信モード切り替え 動数定 9MP受信ファイル配信設定 しない ● 受信モード切り付え 自動数定 回面印刷 しない ● 受信モードタイマー切り替え しない センターマーク印字 する ● 受信時利印字 しない 受信時利印字 しない 特定相手先設定 ● 受信改書印刷開政 1部 ● 蓄積受信文書コーザー設定 しない 	 ⑦【設定】ボタンを押します ⑦【設定】ボタンを押します ⑦【設定】ボタンを押します ⑦「アクス初期設定 ⑦「アクス初期設定 ⑦「夏信 ⑦「夏信 ⑦「夏信 ⑦「夏信 ⑦「夏信 ○「夏信 ○「夏信 ○「四刷」する ○「四刷」が ○「四刷」が ○「四刷」が ○「○「○「四刷」を同時に設定 することも可能です。 ○「○「○「○「○」」 ○「○」」 ○□○」」 ○□○○」」 ○□○○○□○○○」 ○□○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ファクスランプ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	封筒受信 しない ログイン中は総計管理器 単 単 「 び ぶ 」 しない レビーシェンジー レビーションジー レビーシェンジー 通知のた アン・シーン 通知のた ビーション ・ ビーション ・ ビーション ・ ビーション ・ ビーション ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ <t< td=""></t<>
コピー本体にファクス受信文書が蓄積されると 『ファクスランプ』のランプが点灯し、ホーム画面 のファクス受信文書ウィジェットに「代行受信あ り」と表示されます。	
ペーパーレス受信するた 次は、本体で受信文書を	ロメイル目的に Nill Mill こめの設定は完了です。 Nill Mill ご閲覧する手順の説明です! Nill Mill



●受信文書を確認する(本体編①)







スラウザをつかえばネットワーク上のパソコンから簡単に ファクス受信文書の一覧が見れます。文書の確認・ ダウンロード方法は次のヘ[°]ージでご説明します





4.受信文書をフォルダーで確認する

ファクス受信文書はパソコンの共有フォルダーに転送できます



MPCシリーズ



あれぇ~受信したファクスはどこで確認したらいいんだ?



ファクスならいつもみんなが使っているファイルサーバーに 入ってますよ!



これか~すぐにわかったよ。 普通のファイルと同じ見方だからわかりやすいね。



そうなんです!ペーパーレスファクスといっても運用次第で 簡単にできるんですよ。

ここに注目!

ファイルサーバーなどの共有フォルダーを使えば、受信文書を カンタンにネットワーク上で閲覧できます。

※この機能を利用するには、オプションのプリンター・スキャナーユニットが必要です。





ファクス受信の基本の「き」

●メモリー転送(E-Mail)

《E·Mail転送の設定手順》

①転送先のメールアドレスの宛先をMPC側に作成します ②MPC側でメモリー転送設定し、転送先にメールの宛先を指定します

①【初期設定】→【アドレス帳管理】ボタンを押します。
 ②【新規登録】ボタンを押し、【名前】の【変更】を押す。
 ③名前を入力して【OK】→【次へ】と押し、【見出し選択】で分類したい見出しキーを押す。

 ④【メールアドレス】→【変更】の順に押します。
 ⑤メールアドレスを入力し、【設定】ボタンを 押します。

メモリー転送設定をしましょう

(1【初期設定】ボタンを押します。
 (2】(ファクス初期設定】ボタンを押します。)

④【メモリー転送】ボタンを押し、 ⑤【設定する】を押します。

③【受信設定】→【受信文書設定】の順に押します。

⑥【インターネットファクス】タブを押します。
⑦該当のメールアドレス宛先を選択します。
⑧【設定】ボタンを押します。

ファクス初期設定 8	終了
転送先指定 取 消	設定
転送先を指定してください。	
「日本受信 クリア 登録番 検索 ファクス パターサイアアス、メーノ イターサイアアス、メーノ マョルダー 常用あかさた ひはまやらわ切 「10022] 「10023] 「110012] 「10043] 「日本公告」 「110012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012] 「111012]	0莤 <u>え</u> 3/3 ▲
	2012/ 4/11 13:55

6.相手によって転送先を変える

ファクス受信文書は相手先ごとに振り分けて転送できます。

MPCシリーズ

C課長、取引先のS社から、展示会の案内がきてますよ!

S社はいつもファクスで連絡をくれるんだけど、うちはもう メールが主流だしな~メールで確認できたら便利なのに。

ではS社からのファクスは、C課長のメールに転送するように 設定しておきましょうか?

それなら重要な連絡も間違いなく受けることができるね。 なるほど便利だね!

ここに注目!

受信文書はメールに転送して確認することができます。

※この機能を利用するには、オプションのプリンター・スキャナーユニットが必要です。

コダイン中:機器管理者

コグイン中:機器管理者

※ [JHU-転送マー/印字]を設定すると、 [受信文書設定]と [出力切替 タイマ-設定]のJHU-転送マー/印字も設定されます。

ファクス受信の基本の「き」

7. 夜間や休日、無人オフィスの放置ファクスを軽減する

・ファクス受信文書の印刷ON/OFFをタイマーで管理できます。
 ・ファクス受信文書を一時的に印刷せず、
 印刷待機文書で蓄積することができます。

MPCシリーズ

誰かがずっと残ってファクスを確認するわけにもいかないし・・・

就業時間後は、ファクス文書を出力しないでコピー機に 蓄積するようにしましょうか?タイマーで出力切替ができるんですよ。

ここに注目!

※この機能は、ハードディスクが搭載、または標準搭載されているモデルで利用可能です。

*受信する時間帯に応じてファクス文書の印刷/転送/蓄積を切り替えられます。 例えば、勤務時間内は印刷、夜間など勤務時間外に受信する文書は、蓄積したり、 別の場所に転送するなど、フレキシブルな利用が可能です。

17

●出力切替タイマー

《出力切り替えタイマーの設定手順》ウィークリー設定の場合

①出力切り替えタイマー(ウィークリー設定)に切り替えます。 ②曜日ごとに【タイマー詳細】で時間帯を指定、時間帯ごとに【出力設定】で出力方法を設定します。

□ 日時・時間帯を指定し、出力方法を設定しましょう

- ①出力切り替えタイマー(ウィークリー設定)に切り替えます。
- ①【初期設定】ボタン→【本体初期設定】ボタン
- →【ファクス初期設定】→【受信設定】タブの順に 押します。
- ②【受信文書設定】を押します。

④【基本設定】または設定する回線を選択します。

③【出力切替タイマー設定】ボタンを押します。

⑤【設定する】を押します。 ⑥【タイマー詳細設定】を押します。

⑦【ウィークリー設定】を押します。

⑧設定する曜日【月曜日】を選択します。

⊘ ファクス初期設定 終了 ⊘ ファクス初期設定 終了 受信文書設定 出力切り替えタイマー:詳細設定 閉じる ウィークリー設定 閉じる 受信文書設定 ファクス受信時の動作を設定して 項目を選択してください。 ファクス受信時の動作を設定し 項目を選択してください) 8 147 ウィークリー設定 蓄 積 日曜日 月曜日 火曜日 蓄 積 メモリー転送 特定期間設定 メモリー転送 水曜日 木曜日 金曜日 出力切替タイマーは3種類 印刷 土曜日 印刷ID設定 印刷 ①ウィークリー設定 ②特定期間設定 [印刷] が [し] [待機文書を印刷 [印刷] が [し] [待機文書を印刷 ③印刷ID設定 年末年始、GWなどの期間設定は 封筒受信 封筒受信 2特定期間設定で可能です コグイン中:機器管理者 ()由:維器管理#

●出力切替タイマー

②曜日ごとに【タイマー詳細】で時間帯を指定、時間帯ごとに【出力設定】で出力方法を設定します。

まず、月曜日の【タイマー詳細】で時間帯設定、時間帯ごとに【出力設定】で出力方法を設定します。

(9)セット1の【変更】ボタンを押します。

🙆 ファクス初期設定 13 終了 ウィークリー設定:日曜日 閉じる ウィークリー設定:月曜日 取消 セット1 設定 ※設定する項目を選択してください。 [切替時刻]で設定された時刻に、[出力設定]で指定された動作に切り替わります。 項目を選択してください。 ※設定する項目を選択して [切替時刻]] で設定された 10 9 切り替え時刻 00:00 ▶セット1 変 出力設定 未設定 ▶セット2 変 更 ▶セットろ 変更 トセットろ ▶セット4 変 更 ▶セット4 ▶セット5 変更 ▶セット5 コグイン中:機器管理者 コグイン中:桜器管理書

①切り替え時刻【09:00】をテンキーで入力します。 (12【設定】を押します。

③【出力設定】を押します。

(4)【印刷する】を押します。 (15【設定】を押します。

(これでセット1の時刻と出力設定ができました)

ノアンス初期取用		
ークリー設定:月曜日	セット1 取消	股定
定する項目を選択してくださ 	項目を選択してください。	
:ット1 切替	切り替え時刻 09:00	
:ット2 切替	印刷する	
:ットろ 切響		
ット4 切替		
:ット5 切替		
イン中:機器管理者		2012/ 6/26

●出力切替タイマー

⑪セット2の【変更】ボタンを押します。

⑲切り替え時刻【17:01】をテンキーで入力します。 ⑳【設定】を押します。

⑫【次へ】を押します。

(これでセット2の時刻と出力設定ができました。)

18【切り替え時刻】ボタンを押します。

21【出力設定】を押します。

🥑 ファクス初期設定			終了
ウィークリー設定:月曜日	セット2	取 消	設定
※設定する項目を選択してくださ [切替時刻]で設定された時刻に	項目を選択してください。		
► セット1 2	切り替え時刻 17:01		
▶セット2 切替	出力設定 蓄積		
▶セット3 切替			
▶セット4 切替			
▶セット5 切替			
ログイン中:機器管理者			2012/ 6/26 16:17

23【蓄積】を押します。24【設定】を押します。

26【閉じる】を押します。

🞯 ファクス初期	設定		終了
ウィークリー設定:月曜日		2	6 MUS
※設定する項目を選択してください。 [切菖時刻] で設定された時刻に、 [出力設定] で指定された動作に切り替わります。			
▶セット1	切替時刻: 09:00	出力設定 : 印刷する	変更
▶セット2	切替時刻: 17:01	出力設定:蓄積	変 更
▶セットろ	切替時刻::	出力設定:未設定	変更
▶セット4	切替時刻::	出力設定:未設定	変 更
▶セット5	切替時刻::	出力設定:未設定	変 更
			2012/ 6/26

 御日で行った9~ 御の作業を火曜日から金曜日まで同様に設定します。

 土、日曜日の設定はありません。これで出力切り替え設定(ウィークリー設定)完了です。

読み取り条件

< 自動濃度 ▶

ファイル形 1

著積文書指示

原稿送り REL to

000353H3

リスト サムネー 05/30 13:47 05/30 13:4 3 0 文書印刷 05/30 13 05/30 13: 0 0000 1/5 V

