

作業手順書

作業名	膜厚調査		作成日	2021年8月10日
作業工法等	電磁式/過電流式			
使用機器・道具	SWT-9000			
作業に必要な資格	無し			
職長名				
作業工程	作業の順序	手順・安全のポイント		
準備・移動	1) 使用機器の動作確認 2) 作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・資格者の確認 ・作業手順の確認 ・現地 KY の実施 3) 現地への移動 4) 作業場所の周辺環境の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・前日に正常に作動するか確認する ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・資格証の確認 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・状況に合わせて使用機器に落下防止措置を講じる 		
作業	1) 調査対象を確認する 2) ZERO 調整 3) 測定	<ul style="list-style-type: none"> ・素地が金属性か確認する。 ・調査対象物と同じ素地で実施が可能な場合は行い、不可の場合はテストピース（ZERO 板）で実施する。 ・対象面に垂直にプローブを当て測定する。 		
片付け・移動	1) 片付け 2) 移動	<ul style="list-style-type: none"> ・残置物がないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する 		

作業手順書

作業状況図



膜厚計(SWT-9000)



測定状況